

Údržba žaluzií Plisé Rolrols

Před čištěním žaluzií Plisé si musíme zjistit číslo látky, kterou budeme čistit. Dělíme je do čtyř kategorií:

1. Kategorie

Čísla látek – 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1585, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2906, 2907, 3111, 3112, 3113, 3114, 3117, 3118, 3151, 3152, 3153, 3156, 3341, 3342, 3343

- *Otřít vlhkým hadrem – bez saponátu*

2. Kategorie

Čísla látek – 3290, 2908, 3291, 681

- *Vyluxovat vysavačem na minimum sání*

3. Kategorie

Čísla látek – 3292, 3301, 3302, 3303

- *Vykartáčovat na sucho*

4. Kategorie

Čísla látek – všechny ostatní látky

- *Látku plisé nelze oddělit od horního profilu. Proti silnému znečištění používejte pravidelně omračovací štětku nebo slabě nastavený ruční vysavač. Na skvrny doporučujeme použít houbu a vlažnou vodu s nesyntetickým čistícím prostředkem. POZOR! Látky plisé s pokovovanou vnitřní stranou se nesmí čistit vodou – kovová vrstva by se tím poškodila.*
- *K čištění celého výrobku lze plisé s horním a dolním profilem ponořit do vany (s výjimkou pokovovaných látek a provedení Black-out). Sejměte plastové koncovky dolního profilu a vytáhněte z něj ocelovou tyč sloužící jako závaží.*
- **Postupujte prosím následovně:** *Napustřte nádobu (ano nebo umyvadlo) vlažnou vodou (30°C) a přidejte nesyntetický čistící prostředek - jedno víčko uzávěru na jeden litr vody. Položte látku do vody a horní profil držte nad vodou. Účinnější je čistit plisé rozvinuté. Látka ani sklady se nesmí mačkat. Na skvrny můžete použít měkkou houbu nebo štětec. Látku neponechávejte ve vodě déle než dvě hodiny. Látku převěste přes okraj vany a opatrně oštíkejte z obou stran, aby se zbavila nečistot a mýdla.*
- *Látku opatrně vytáhněte tak, aby jednotlivé sklady správně seděly. Jakmile je paket kompletně složený, stlačte oběma rukama horní a dolní profil až na doraz. Případné skvrny nebo zbytky znečištění odstraňte vlhkou houbou. Pak látku vytáhněte do výšky cca 30 cm pod úroveň horního profilu.*
- *Každou hodinu pak látku vytáhněte úplně nahoru, stáhněte úplně dolů a pak vraťte do výšky cca 30 cm pod úroveň horního profilu. Tento postup opakujte, dokud látka neuschne.*
- **Upozornění:** *Je-li plisé širší než vaše vana, můžete látku vyčistit měkkou houbou nebo nechat vyčistit ultrazvukem. Doporučené postupy čištění byly koncipovány s maximální péčí. Přesto za výsledek čištění nepřebíráme zodpovědnost.*